

	Kanal	Kanalmitten- frequenz MHz		Kanal	Kanalmitten- frequenz MHz
V01		114	E21	E 21	474
V02		122	E22	E 22	482
V03		130	E23	E 23	490
V04		138	E24	E 24	498
V05		146	E25	E 25	506
V06		154	E26	E 26	514
V07		162	E27	E 27	522
V08		170	E28	E 28	530
V09		178	E29	E 29	538
V10		186	E30	E 30	546
V11		194	E31	E 31	554
V12		202	E32	E 32	562
V13		210	E33	E 33	570
V14		218	E34	E 34	578
V15		226	E35	E 35	586
V16		234	E36	E 36	594
V17		242	E37	E 37	602
V18		250	E38	E 38	610
V19		258	E39	E 39	618
V20		266	E40	E 40	626
V21		274	E41	E 41	634
V22		282	E42	E 42	642
V23		290	E43	E 43	650
V24		298	E44	E 44	658
S21	S 21	306	E45	E 45	666
S22	S 22	314	E46	E 46	674
S23	S 23	322	E47	E 47	682
S24	S 24	330	E48	E 48	690
S25	S 25	338	E49	E 49	698
S26	S 26	346	E50	E 50	706
S27	S 27	354	E51	E 51	714
S28	S 28	362	E52	E 52	722
S29	S 29	370	E53	E 53	730
S30	S 30	378	E54	E 54	738
S31	S 31	386	E55	E 55	746
S32	S 32	394	E56	E 56	754
S33	S 33	402	E57	E 57	762
S34	S 34	410	E58	E 58	770
S35	S 35	418	E59	E 59	778
S36	S 36	426	E60	E 60	786
S37	S 37	434	E61	E 61	794
S38	S 38	442	E62	E 62	802
S39	S 39	450	E63	E 63	810
S40	S 40	458	E64	E 64	818
S41	S 41	466	E65	E 65	826
			E66	E 66	834
			E67	E 67	842
			E68	E 68	850
			E69	E 69	858